



克立爾瞬熱飲水機 使用說明書

OPERATING MANUAL

CAW-WA02



目錄

- 一、使用須知
- 二、產品性能
- 三、產品結構
- 四、安裝使用
- 五、故障排除

用前須知:

親愛的克立爾用戶，感謝您選擇使用克立爾瞬熱飲水機，克立爾瞬熱飲水機，專門為您及您的家人健康飲水設計。安裝使用本產品前，請先仔細閱讀本說明書的所有提示，以確保您能夠安全和正確使用本產品，避免您和其他人受到傷害和機器損壞，請您務必遵守。

- ⚠ 警告：有此標誌的地方,是提醒您該項有可能會引起人體傷害事故的事項。
- ⓘ 注意：有此標誌的地方,是提示您該項有可能會引起損害事故。
- 🚫 禁止：有此標誌的事,是絕對禁止的行為，否則可能會造成智能系統損害和使用者的人身安全問題。

一. 使用須知

使用須知

1. 本說明書通用型號: CAW系列。瞬間即熱、溫控和多種出水量控制之克立爾智能即熱飲水機。
2. 為了您的人身和財產安全，必須遵守本手冊內的安全訊息，從而最大限度的降低財產損失和人身傷害。在未閱讀和理解本說明書的狀況下，請勿對本產品進行操作，以避免出現問題。
3. 本產品必須嚴格按照本說明書要求安裝在室內陰涼乾燥處，最好有接地設計之電源插座，避免陽光照射，機器旁禁止放置易燃物品，底部不能墊塑膠泡棉、紙板等雜物，以免水分積聚而導致漏電。本機不適合安裝於戶外和可能有水噴濺的地方使用。
4. 電源插座必須是接地設計之三孔插座，並裝有漏電斷路器。使用中如果發現產品機身有麻電的感覺，請立即關閉電源，並請領有合格執照之水電相關施工人員檢查電源是否有接地。
5. 嚴禁通電後將本產品倒置，嚴禁在本產品有水的情況下倒置。
6. 本產品不能直接接自來水，前端必須接入經合格檢驗之濾水器，如RO逆滲透之濾水器。
7. 本產品如果出現漏水，請立即關閉電源開關，關閉進水水源，將機器內部的餘水完全排放，並通知經銷商或本公司客服部門，由專業人士進行處理，請勿自行維修。
8. 請勿自行拆卸、維護和修理本產品，不得私自改裝本產品，否則容易造成漏水、漏電等安全事故。
9. 本產品與濾水器連接之RO管應避免光源、熱源、腐蝕環境、與尖銳物碰撞。鋪設管線時，RO管的轉折角度應大於90度，管線不可有壓扁或折彎等現象，以防止進水不順暢。
10. 如電線損壞，必須寄回本公司維修站進行更換，嚴禁改裝電源插頭或自己加長電源線，以免導致火災。
11. 本產品在運輸、安裝、使用過程中，請勿擠壓、摔打、碰撞，否則易導致產品發生損壞或漏水、漏電之事故。

- 12.如果長時間不使用本產品。請切斷電源、水源。並將機器內的餘水排盡。下次使用時，必須清洗(150ml/常溫水出水一次後，150ml/85°C水出水一次)後方可正常使用。
- 13.本產品最佳使用環境為10°C-38°C，濕度 $\leq 90\%$ ，進水壓0.1-0.4，壓力過高或過低都會影響機器的使用狀態及使用壽命。
- 14.當機器處在低於10°C以下環境時，可以進行加熱動作，但是加熱時間會相對延長，此屬於正常現象。
- 15.當本機器所在之環境溫度及電壓較低時，熱水之出水流量相對減少，此屬正常現象。
- 16.不得採用插入和拔出電源插頭的方式來啟動和停止本產品。
- 17.本機器熱水溫度100°C是指沸騰開水，應小心燙傷。
- 18.首次使用時，先打開電源等待5分鐘左右，待機器進水完畢方可操作。

二. 產品安裝注意事項

1. 本產品適合安裝於室內使用，使用時應垂直固定於牆壁上。機身表面距其他物體10cm以上，否則會影響機器散熱。
2. 本產品不適用於戶外安裝。
3. 請勿折傷和損壞進水RO管道，用RO管接進水口時，要保證RO管端面平整，用力插到底直到不能插動為止。以免引起本產品漏水，造成財產損失。
4. 請勿將本產品安裝於潮濕的地方，如浴室等。
5. 本產品必須由專業的人員安裝，不正確的安裝易造成漏水、漏電等事故發生。
6. 本產品安裝完畢進水後，請勿移動、搖晃本產品。
7. 請將本產品安裝於平穩的且兒童不易接觸到的地方，以免本產品倒落造成傷害。
8. 請勿將本產品安裝、放置於陽光照射或靠近發熱設備的地方。否則容易造成機身變色及孳生細菌。

三. 產品性能

本產品採用新一代無熱膽秒沸德國進口技術，能夠在幾秒鐘內將水加熱至沸騰，健康節能，具有傳統熱膽飲水機無法比擬的優勢。

1. 安全：水電分離，人離機停。
2. 健康：取消熱膽，杜絕千滾水。
3. 節能：只熱一次，杜絕能源浪費。
4. 方便：帶安全童鎖保護，智能控制。
5. 時尚：時尚鋼化玻璃面板，全觸碰式按鍵。

適用範圍

本產品可對經過濾後的水進行加熱，適用於家庭和商務場所的日常飲用水之用。在飲水人員較多時，可增加本產品數量。

產品功能

經過濾的水進入本產品後，通過內置的加熱裝置，實現對過濾水的加熱，從而使用戶得到想要的熱水水溫。

四. 安裝使用

以下安裝過程必須按使用說明書進行，不正確的安裝和使用容易造成漏水漏電等事故發生。

1. 打開包裝，取出機器和雖機附帶的安裝掛板，用四個自攻螺絲和塑料膨脹管將掛板水平固定在需要裝機的位置。
2. 將機器垂直掛於掛板上，待機器掛好確認掛板水平固定後，將機器的固定孔對準掛板上的掛鉤，並將機器由右向左移動，滑到槽內，確認機器豎直放置。
3. 將濾水器出水的2分RO管插於本產品的底部進水口，用快接安全卡榫固定，並確認接入牢固，在此之前，濾水器必須正確安裝，調整出水，處於正常狀態中。

五. 使用方法

1. 插上電源插頭，顯示螢幕亮燈，顯示各項功能狀態正常方可操作。
2. 第一次使用時，必須先製作一杯常溫水(25°C)，然後才可以選擇其他模式製水。
3. 供應常溫水，製常溫水前在溫度調中選擇25°C溫度選項，按下製水按鈕進行常溫水供應，如果您需要不同的水量，在水量調節中選擇150ml / 230ml / 300ml / 500ml / 800ml / 999ml(連續出水)進行水量調節。
4. 供應熱水，製水器在溫度調節中選擇相對應的45°C/55°C/65°C/85°C所需水溫，點擊兩下即可出水。如果您需要不同的水量，在水量調節中選擇150ml / 230ml / 300ml / 500ml / 800ml / 999ml(連續出水)(每次觸碰按鈕都有蜂鳴聲，加熱過程中有水量損失)
5. 每次製水時，如中途需要終止供水，按任意鍵將停止供水，如中途不中止供水，機器根據設定的水量而自動停止。

六. 故障及排除

常見故障及排除方法

本產品在使用過程中出現下列情形屬正常現象，請放心使用。

1. 在加熱過程中加熱管會有輕微的噪音發生，屬正常現象。
2. 當缺水時，不能進行加熱操作，屬正常現象。
3. 加熱體無水乾燒中時，加熱裝置自動斷開，需要專業人員恢復。
4. 使用中如有疑難故障時，請送特約維修站，在送修前根據下面列舉的原因排除故障：

故障現象	可能原因	排除方法
顯示螢幕 不亮	1.電源開關未打 2.電源未接通	1.打開電源開關 2.檢查插頭是否插好
加熱時噪音 大	1.機器未放置好	1.機器應垂直安裝於牆壁上
按鍵無反應	1.平衡水箱缺水或水位過低 2.平衡水箱水位開關損壞	1.打開進水開關或增大進水壓力 2.更換水位開關
機器不能製水	1.機器可能進入童鎖狀態	1.檢查顯示螢幕上是否顯示鎖，如有請參照童鎖功能進行解鎖。
機器按鍵失靈	1.觸碰螢幕感應不靈敏	1.關閉機器，十秒後重新開啟，如仍有問題則連絡固定維修點進行維修。
缺水乾燒超溫警報	水箱缺水	1.查看主機進水閥門是否關閉 2.檢測管線是否漏 3.如有問題則聯繫固定維修點進行檢
機器不製熱水		聯繫固定維修點進行檢測。

七、性能參數

型號	CAW-WA02
電壓/功率	1600W
額定製水能力	30L/H沸騰水
電源	110V-60Hz
適用水源	過濾水 純水
正常工作水壓	0.1MPa-0.35MPa
重量	3.5KG
進水接入口	2分管直接進入

八、注意事項

長時間不使用飲水機處理方法：

- 1.長期外出或停用三天以上，請關閉電源，並將本產品內的餘水全部排出。
- 2.重新開始使用時，必須進行清洗(150ml/常溫水出水一次後，150ml/85℃水出水一次)才可以正常的使用。
- 3.在製造熱水時，請勿移動接水杯，以避免燙傷。
- 4.在熱水出水結束後，待出水口沒有水滴流出後，方可取杯。
- 5.本產品熱水均按設定水溫出水，實際溫度取決於當地沸點，在海拔較高地區沸點相對比平地低。
- 6.智能即熱飲水機在常溫下(環境溫度標準均為25℃)，第一次使用需待水由濾水器進入本產品中約需1分鐘左右。

九. 保固須知

1. 本產品保固卡一機一份，與購買發票一同作為售後保固憑證，遺失不補，請妥善保管。
2. 本產品保固有效期一年。(自用戶購買日起算)
3. 在保固期間內，用戶需同時出示保固卡和購買發票，方能得到保固服務。
4. 下列情況，不屬於保固範圍：
 - a. 產品超出保固期。
 - b. 用戶未按說明書要求，錯誤安裝，使用維護不當及非正常條件下使用造成的故障或損壞。
 - c. 因意外因素或人為因素(包括指用條件發生變化，碰撞等)造成的機器故障或損壞。
 - d. 因自然災害等不可抗力因素(如地震、火災等)原因造成的產品故障或損壞。
 - e. 未出示保固卡和購貨發票。
 - f. 使用非產品配套零件所造成之產品損壞，不在保固範圍內。
5. 特別提醒
 - a. 當您使用的飲水機和配備超過保固範圍時，您可以選擇付費服務。
 - b. 由本公司當地的顧客服務中心提供付費上門服務。付費服務中涉及到額外部分是施工費用和配設材料費，請參照當地服務中心標準。
 - c. 相關零配件部分，如軟管、接頭部分可購買本公司配件，也可用戶自行購買，費用請參照當地服務中心標準。

維修情況記錄卡

維修情況紀錄				
第一次維修	維修情況			
	日期		更換零配件	
	維修單位		維修員簽名	
第二次維修	維修情況			
	日期		更換零配件	
	維修單位		維修員簽名	
第三次維修	維修情況			
	日期		更換零配件	
	維修單位		維修員簽名	
注意事項：請妥善保管卡（克立爾智慧系統產品保修卡）以及（維修情況紀錄），以確保您的權益。				

英商弗凱爾國際有限公司 台灣分公司

地址：新北市永和區中正路608號8樓

Line：@cleaair