

瞬熱飲水機 介紹與說明

CAW-W11

官網資訊




官方Line:
@cleaair




六大優勢



3秒瞬熱




五段溫控



四段水量



安全童鎖



鋼化玻璃拉絲面板



安全節能



商品型號	CAW-WA11
電源插頭	AC110V 60Hz
置熱功率	1600W
水量控制	150,230,300,800ml
商品重量	4.2kg
商品尺寸	431*465.5*242mm
商品顏色	Golden

無須配管即插即用

輕鬆補水，隨處可用

自帶水桶，無限水源頭

免去管線佈線，方便安裝移動

無限水源頭 愛怎樣裝水～都行

大瓶礦泉水及其他一切類似盛水器皿皆可做為水源



水瓶杯口，活動式可拆卸清洗，
避免孳生細菌，飲水安全更放心



水質安全看的見

隨時更換補充水源

不須額外添購濾心設備，
沿用原有濾心即可



經典螺旋狀出水嘴，
出水速度快，不濺水

定量取水 每一杯都是訂製專享服務

出水中也可按任意鍵暫停，喝多少都可以

150ML 230ML 300ML 800ML



小杯 中杯 大杯 特大杯



7.5公升桶裝水設計，如要用其他盛水器皿，
適用直徑小於20cm的桶裝水源

冬暖夏涼冷熱皆宜

智慧溫控，節能省電

五種水溫任您選，不用再等水涼

五段簡易定溫鍵外，也可任意調整水溫，這才是真智慧

70°C
沖泡牛奶

25°C、45°C、70°C
85°C、100°C



85°C
咖啡花茶

100°C
泡麵泡茶

每種溫度，都為生活設計

25°C
飲用溫水

45°C
服用藥品

六大優勢 輕鬆健康一點也不難
簡單安全，老人小孩都會用



三秒瞬熱

五段溫控

四段水量

安全童鎖

鋼化玻璃

安全節能

新鮮煮 新鮮水

即熱即飲，拒喝陳年滾水

每一杯都是現煮水，真正保護身體。

專利不鏽鋼金屬厚膜加熱技術

取消傳統內膽，熱效率高不易結垢

急速秒熱 喝水不用慢慢等



雙重防乾燒防漏水

水溫過高、水量過低～自動斷電
開機自動進水，滿水自動關閉水閥～減少溢水漏水

MIT

嚴選台灣最優質PC水桶

無異味、-10° C~110° C



智慧溫控飲水機

SMART TEMPERATURE CONTROL
WATER DISPENSER

健康的一天，從喝水開始；
簡單喝水的生活，隨手可得！

安裝便捷 操作簡單 輕鬆補水 無須買水
智慧溫控 隨心水量 瞬間加熱 節能省電
玻璃觸碰 飲用解鎖 安全無慮 乾淨放心



居家智慧潔淨環保專家

攜帶型瞬熱飲水機CAW-W11

親愛的用戶：

感謝您選用克立爾產品，我們將帶給您安全便利的飲水體驗。在此之前，為了能正確使用和維護產品，請仔細閱讀本說明書。在產品使用過程中發生任何問題，請參考本使用說明書。因違反注意事項發生的事故，本公司有權概不負責，請妥善保管本書明書，以備查閱。

您還可以訪問公司網站 www.cleaair.com/tw/ 查看最新資料，或撥打客服電話 02-27120204 進行諮詢。

- a. 本產品限用純淨水，請務必使用乾淨的水源(不能直接飲用自來水。)
- b. 請勿自行拆卸、維護和修理本產品，不得私自改裝本產品，否則容易造成漏水、漏電等安全事故
- c. 首次使用時，先打開進水閥，機器進入進水狀態。等待約3分鐘機器進水完畢後，即可正常使用。
- d. 本產品最佳使用環境為10°C-38°C，濕度≤90%，進水壓0.1-0.4，壓力過高或過低都會影響機器的使用狀態及使用壽命。
- e. 當機器處在低於10°C以下環境時，可以進行加熱動作，但是加熱時間會相對延長，此屬於正常現象。
- f. 當本產品所在之環境溫度及電壓較低時，熱水之出水流量相對減少，此屬正常現象。
- g. 本產品熱水溫度100°C是指沸騰開水，應小心燙傷。
- h. 本產品出水口為氣、水分離之設計，水滿停機後，出水若多流1~3秒為正常現象。
- i. 本產品水桶瓶蓋內之塞子，須蓋上後再倒扣至杯口



由於本公司產品和技術不斷改進和更新，本說明書中涉及到的型號、外觀、技術參數和實物略有不同，若有變化以實物為準，恕不另行通知。

操作方式

- 1.溫度設定在25度以上，須要先觸碰童鎖進行解鎖後，方能進行選擇。
- 2.預設水量為:150ml / 230ml / 300ml / 800ml
- 3.預設溫度為:25度 / 55度 / 70度 / 85度 / 100度
- 4.每次製水時，如中途需要終止供水，按任意鍵將停止供水，如中途不中止供水，機器根據設定的水量而自動停止。
- 5.您可自由選擇飲用水之水源，只要瓶蓋大小(4.4公分)可轉緊之容器，皆可使用。
- 6.若須拆卸出水口清洗，請先依照箭頭方向輕轉後，再左右輕扭即可拔起。
- 7.清洗完畢只須將中心對準插入，並且依照箭頭反方向輕轉即可。

